

دفترچه راهنمای سیستم هوشمند WiFi



نکته مهم :

قبل از نصب یا اتصال به سیستم هوشمند (ماژول وای فای) دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید.

فهرست

۱	مشخصات
۲	اقدامات احتیاطی
۳	دانلود و نصب نرم افزار
۴	نصب دانگل هوشمند وای فای
۵	ثبت نام کاربر
۶	پیکربندی شبکه
۷	نحوه استفاده از برنامه
۸	عملکرد ویژه

۱- مشخصات

مدل: EU-OSK105,US-OSK105

استاندارد: IEEE 802.11 b/g/n

نوع آنتن: آنتن PCB

باند فرکانس آنتن: 2400-2483.5MHZ

بازه دمای عملکرد: C~45° C/32° F~113° F0°

بازه رطوبت عملکرد: 85%~10%

برق ورودی: DC 5V/500Ma

حداکثر توان TX: 20dBm>

۲- اقدامات احتیاطی

- سیستم قابل اجرا: iOS, Android

لطفاً آخرین نسخه نرم افزار را نصب نمایید.

لزوماً این نرم افزار با همه سیستم عامل های iOS و Android سازگار نمی باشد.

- استراتژی ایمنی سیستم هوشمند وای فای

سیستم هوشمندوای فای فقط از رمزگذاری WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

و هم چنین بدون رمزگذاری پشتیبانی می نماید. توصیه می گردد از رمزگذاری استفاده نمایید.

⚠ هشدار

با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف شبکه، ممکن است گاهی اوقات فرآیند کنترل به حالت قبل بازگردد؛ به صورتیکه نمایشگر بین برد و برنامه ممکن است یکسان نباشد، بنابراین لطفاً احساس سردرگمی نکنید.

دوربین تلفن هوشمند باید ۵ مگا پیکسل یا بالاتر باشد تا بتوانید کد QR را به خوبی اسکن نمایید.

با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف شبکه، گاهی اوقات نیاز به پیکربندی مجدد شبکه می‌باشد.

برای بهبود عملکرد محصول، سیستم نرم افزار به صورت خودکار، به روزرسانی می‌شود. بنابراین ممکن است مراحل پیکربندی شبکه در نرم افزار به روز شده، کمی متفاوت از دفترچه راهنمای باشد.

۳- دانلود و نصب نرم افزار

! احتیاط

جهت دانلود نرم افزار، کد QR ذیل را اسکن نمایید.



Android



iOS

- کاربران تلفن Android: کد QR را اسکن کنید و یا در گوگل پلی برنامه "NetHome Plus" را جستجو کرده و آن را دانلود نمایید.
- کاربران تلفن iOS: کد QR iOS را اسکن کنید و یا در اپ استور برنامه "NetHome Plus" را جستجو کرده و آن را دانلود نمایید.

! توجه

- تصاویر موجود در این دفترچه فقط برای اهداف توضیحی است و ممکن است یونیت داخل شما کمی متفاوت باشد.


هشدار !

- رابط usb فقط با دانگل وای فای ارائه شده توسط تولید کننده سازگار نمی باشد.

۳- لطفاً به یاد داشته باشید QR کد موجود در لوازم جانبی محصول را برای خود نگه داشته و یا عکس بگیرید و تصویر آن را در گوشی خود ذخیره کنید.

۵. ثبت نام کاربری

- لطفا از اتصال تلفن همراه به روتر وای فای اطمینان حاصل نمایید و هم چنین قبل از ثبت نام کاربر و پیکر بندی شبکه، بررسی نمایید که روتر وای فای از قبل به اینترنت متصل شده باشد.
- در صورت فراموشی رمزعبور، گزینه Forgot Password را انتخاب نموده و سپس وارد صندوق ورودی ایمیل خود شوید و با کلیک روی لینک دریافت شده، حساب کاربری ثبت شده خود را فعال نمایید. در ضمن می توانید با حساب های کاربری دیگر نیز وارد شوید.



۱. گزینه "Create Account" را انتخاب نمایید.
۲. آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد نمایید و سپس گزینه Register را انتخاب نمایید.

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Region: Iran (the Islamic Republic of)

Register

I have read and agree to the [terms and privacy](#)

۶- پیکربندی شبکه

! هشدار

- لازم است هر شبکه دیگری را در اطراف فراموش کنید و مطمئن شوید که دستگاه iOS یا Android به شبکه بی سیمی که می خواهید پیکربندی کنید متصل شود.
- مطمئن شوید که عملکرد بی سیم دستگاه iOS یا Android خوبی کار می کند و می تواند به طور خودکار به شبکه بی سیم اصلی شما متصل شود.

لطفا به یاد داشته باشید:
کاربر باید تمام مراحل را در ۸ دقیقه پس از روشن کردن دستگاه کولر گازی به پایان برساند، در غیر این صورت باید دوباره آن را روشن کنید.

استفاده از دستگاه اندروید یا iOS برای انجام پیکربندی شبکه

- مطمئن شوید که دستگاه تلفن همراه شما قبل از شبکه بی سیمی که می خواهید از آن استفاده کنید متصل شده باشد. همچنین، در صورتی که بر روند پیکربندی شما تأثیر بگذارد، باید سایر شبکه های بی سیم نامربوط را حذف کنید.
- برق دستگاه کولر گازی را قطع کنید.
- برق دستگاه کولر گازی را وصل کنید و دکمه "LED DISPLAY" را هفت بار در ۱۵ ثانیه فشار دهید.
- وقتی نمایشگر کولر گازی "AP" را نمایش می دهد به این معنی است که وای فای کولر گازی در حالت "AP" قرار گرفته است.


توجه داشته باشید:

دو راه برای تکمیل پیکربندی شبکه وجود دارد:
پیکربندی شبکه با اسکن بلوتوث
پیکربندی شبکه با انتخاب نوع دستگاه

پیکربندی شبکه با اسکن بلوتوث


۱ توجه

- مطمئن شوید که بلوتوث دستگاه موبایل شما کار می کند.




۲. گزینه Scan for nearby devices را فشار دهید.



.۱ Add Device را فشار دهید.



۴. وای‌فای خانگی را انتخاب و سپس رمز عبور را وارد نمایید.



۳. منتظر بمانید تا دستگاه‌های هوشمند پیدا شوند، سپس برای افزودن آن کلیک کنید.




۶- پیکربندی با موفقیت انجام شد، می توانید نام پیش فرض را تغییر دهید.

۵- برای اتصال به شبکه صبر کنید.



۸. پیکربندی شبکه بلوتوث با موفقیت انجام شد، اکنون می‌توانید دستگاه را در لیست مشاهده نمایید.



۷. شما می‌توانید یک نام موجود را انتخاب کنید یا یک نام جدید را سفارشی کنید.

پیکربندی شبکه با انتخاب نوع دستگاه :


Make sure bluetooth is working and your device is powered on.

 Scan for nearby devices 


Add devices manually

Air conditioner	^
 Split-type AC	>
 Portable AC	>
 Window AC	>
 Cassette/Duct/Ceiling&Floor	>
 PTAC/PTHP	>
 Cabinet units	>
Dehumidifier	^
 Dehumidifier	>
 Cube	>
Water Heater	^



۱. اگر پیکربندی شبکه بلوتوث خراب است، لطفاً نوع دستگاه را انتخاب نمایید.



۲. ابتدا برق دستگاه را متصل کنید و بعد از ۵ ثانیه کلید LED را ۷ مرتبه در ۱۰ ثانیه فشار دهید تا حرف AP روی نمایشگر نمایان شود.



۴. رمز عبور را وارد نمایید.
۳. هنگام انتخاب روش «تنظیم دستی» به شبکه بی‌سیم متصل شوید.



۷. پیکربندی شبکه با موفقیت انجام شد، می‌توانید دستگاه را در لیست بینید.


۶. پیکربندی شبکه با موفقیت انجام شد.

توجه داشته باشید :

- پس از اتمام فرآیند پیکربندی شبکه، نرم افزار موفقیت آمیز بودن فرآیند را روی صفحه، نمایش می دهد.
- با توجه به محیط های مختلف اینترنت ممکن است وضعیت دستگاه هم چنان آفلاین نمایش داده شود. در صورت بروز این وضعیت، لازم است لیست دستگاه را در نرم افزار به سمت پایین صفحه کشیده و بازخوانی کنید، و مطمئن شوید که وضعیت دستگاه "آنلاین" است. از طرف دیگر کاربر می تواند برق دستگاه را خاموش و مجدد روشن نماید. وضعیت دستگاه پس از چند دقیقه "آنلاین" می شود.
- در صورتیکه یکبار فرآیند پیکربندی شبکه را انجام دهید، به دلیل ذخیره شدن این فرآیند در دستگاه تلفن همراه، در هر مکانی می توانید به دستگاه کولرگازی متصل شوید.

۷- نحوه استفاده از برنامه

لطفاً قبل از استفاده از برنامه کنترل کولر گازی از طریق اینترنت، از اتصال دستگاه تلفن همراه و دستگاه کولرگازی خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید. لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید:



۱. گزینه sign in را کلیک کنید.




۲. بنا براین کاربر می‌تواند وضعیت روشن/خاموش دستگاه کولرگازی، حالت عملکرد، دما، سرعت فن و ... را کنترل کند.

-۸ عملکرد ویژه


برنامه

کاربر می تواند روشن یا خاموش شدن دستگاه کولرگازی را ، به صورت هفتگی یا روزانه و در ساعات مشخص تنظیم نماید.



1. گزینه مشخص شده را کلیک نمایید.

۲. گزینه schedules را انتخاب نمایید.



۳. پس از انجام تنظیمات دلخواه گزینه Confirm را انتخاب نمایید.

Schedules

Confirm

24H 12H

09	47	
10	48	
11	49	ON
12	50	OFF
13	51	

Repeat: Only once >

Settings: Cool 17°C High >

Label: Unnamed >

Commonly used:

Everyday ✓

Weekdays

Only once

Custom:

Monday ✓

Tuesday ✓

Wednesday ✓

Thursday ✓


Friday ✓

Saturday ✓

Sunday ✓


حال استراحت

کاربر می تواند دمای دستگاه را برای خواب راحت در محیطی با دمای دلخواه و در زمان مشخص تنظیم نماید.




بررسی

کاربر با این عملکرد به سادگی می تواند وضعیت در حال اجرای دستگاه کولرگازی را بررسی نماید.




اشتراك گذاري دستگاه

دستگاه كولرگازی را می توان به صورت هم زمان با چند کاربر توسيط عمکرد، کنترل کرد. Share Device



۱. ابتدا به تب Me برويد و گزينه Share Device را انتخاب نمایيد.



1. You can invite the other user to scan this QR code (Me Share Device-Scan) on their own app so they can control the device.
2. Please do not leave this page until the confirmation window pop out after the other user scan the QR code.

Home Owner:Share QR Code

Home Member:Scan

۳. کد QR نمایش داده می شود.

۲. در این مرحله کاربری که قرار است تنظیمات را به اشتراک بگذارد گزینه **Home owner:Share QR Code** انتخاب نماید.




Share Device

Home Owner:Share QR Code

Home Member:Scan

۴. سایر کاربران باید ابتدا وارد برنامه "Nethome Plus" شوند، سپس به تب **بروند و گزینه** "Home Member:Scan" کلیک نمایند.



۵. پس از آنکه دستگاه تلفن همراه خودشان را بر روی کد QR بگیرند، پیغام موجود در تصویر، نمایش داده می شود که باید بروی OK,go to home page کلیک نمایند و پس از آن که شخصی که تنظیمات را به اشتراک گذاشته است درخواست کاربر دیگر را پذیرفت، باید وارد تب Home شوند و لیست دستگاه را مجددا بازخوانی نمایند.

با خمانت پال رویس